

# Etiketten-Spender der Serie AP65 problemlos – schnell - preiswert



Etikettengröße 20 - 30 mm  
Vorschub 20 - 60 mm  
Außendurchmesser 100 mm



Etikettengröße 25 - 60 mm  
Vorschub 20 - 60 mm  
Außendurchmesser 100 mm



Etikettengröße 55 - 100 mm  
Vorschub 20 - 60 mm  
Außendurchmesser 100 mm



**1.**  
Öffnen Sie den Halter um die Etikettenrolle einzusetzen.



**2.**  
Legen Sie die Etiketten ein und ziehen Sie diese um den transparenten Andruckhebel auf der Unterseite nach hinten.



**3.**  
Schließen Sie die Unterseite und arretieren Sie diese mit dem Hebel.



**4.**  
Reißen Sie das Trägermaterial ab, in dem sie es vorsichtig nach unter ziehen.



**5**  
Ziehen Sie das Gerät zu sich, in dem Sie gleichzeitig das Etikett spenden und aufkleben.

Es werden nur Haftetiketten mit Zwischenraum gespendet.  
Synthetische Etiketten werden nicht gespendet.  
Die Etiketten sollten außen gewickelt sein  
Das Gerät sollte regelmäßig mit Alkohol gereinigt werden.